

DIY Kabelsammler aus FIMO leather-effect



Das Kabelgewirr hat dank FIMO leather-effect endlich ein sortiertes Ende. Ob in der Technikschränke oder in der Handtasche, mit diesen praktischen Kabelsammlern lassen sich Kopfhörerkabel und Co. schön verstauen und griffbereit aufbewahren. Mit FIMO leather-effect kann man sie ganz individuell gestalten, prägen und besticken. Das Material ist nach dem Härten flexibel und lässt sich sogar nähen.

Schritt-für-Schritt Anleitung



Für die weiße strukturierte Variante 4 Rippen FIMO leather-effect Elfenbein weichkneten, eine flache Platte formen, diese durch die Clay Maschine mit Einstellung 1 kurbeln, dann auf 2 stellen und nochmal durchwalzen. Nun die Platte auf die Strukturform legen und nochmals auf Stufe 3 durchwalzen. Von der Form lösen und einen Kreis ausstechen.

Kabelsammler in Pünktchen-Optik:



4 Rippen FIMO leather-effect Wassermelone weichkneten und nacheinander bei Einstellung 1, 2 und 3 durch die Clay Maschine kurbeln und zu einer dünnen Platte auswalzen. Alternativ kannst du auch den Acryl Roller benutzen.

Nun verschieden große Kügelchen aus einem halben Block FIMO leather-effect Elfenbein formen. Diese unregelmäßig auf die rote Platte drücken. Anschließend die Platte nochmals auf Stufe 3 der Clay Maschine durchwalzen. Die Platte einmal um 90° drehen und auf Einstellung 5 der Clay Maschine letztmalig durchwalzen.





3

Anschließend mit einem runden Ausstechförmchen einen Kreis mit ca. 8 cm Durchmesser ausstechen. Nun bei 130 °C im vorgeheizten Ofen bei Ober-/Unterhitze 30 Minuten auf Backpapier härten. Darauf achten, dass dabei alles ganz flach liegt. Nach dem Auskühlen, die Druckknöpfe nach Herstellerangaben an den gegenüberliegenden Seiten anbringen.

Tipp: Beim Härten schrumpft das Material geringfügig. Wenn du exakte Kreise haben möchtest, musst du die Form nach dem Abkühlen daher etwas nachschneiden. Schön sieht es aus, wenn du den Rand mit einer Zackenschere nachschneidest.

Kabelsammler mit eingepägten Buchstaben:


4

4 Rippen FIMO leather-effect Safrangelb weichneten und bei Einstellung 1, 3, 4 und 5 durch die Clay Machine kurbeln und zu einer dünnen Platte auswalzen. Alternativ kannst du auch den Acryl Roller benutzen.

Mit den Prägebuchstaben das gewünschte Wort z.B. "Kamera" in die FIMO Platte einprägen (Achtung: die Buchstaben müssen spiegelverkehrt angeordnet werden). Anschließend mit einem runden Ausstechförmchen einen Kreis mit ca. 8 cm Durchmesser ausstechen. Nun bei 130 °C im vorgeheizten Ofen bei Ober-/Unterhitze 30 Minuten auf Backpapier härten. Darauf achten, dass dabei alles ganz flach liegt. Nach dem Auskühlen, die Druckknöpfe nach Herstellerangaben an den gegenüberliegenden Seiten anbringen.



Bestickter Kabelsammler:



5

4 Rippen FIMO leather-effect Lagune weichkneten und bei Einstellung 1, 3, 4 und 5 durch die Clay Machine kurbeln und zu einer dünnen Platte auswalzen. Alternativ kannst du auch den Acryl Roller benutzen. Anschließend mit einem runden Ausstechförmchen einen Kreis mit ca. 8 cm Durchmesser ausstechen. Nun bei 130 °C im vorgeheizten Ofen bei Ober-/Unterhitze 30 Minuten auf Backpapier härten. Darauf achten, dass dabei alles ganz flach liegt.

Nach dem Auskühlen, den Notenschlüssel mit Bleistift vorzeichnen und am besten mit einer dünnen Ahle vorstechen und dreifädig mit Sticktwist im Rückstich nachsticken.

6

Zum Schluss die Druckknöpfe nach Herstellerangaben an den gegenüberliegenden Seiten anbringen.

Das brauchst du!

Produkt	Artikelnr.	Anzahl
FIMO® leather-effect 8010 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt elfenbein	8010-029	1
FIMO® leather-effect 8010 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt safrangelb	8010-109	1
FIMO® leather-effect 8010 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt wassermelone	8010-249	1
FIMO® leather-effect 8010 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt lagune	8010-369	1
FIMO® 8744 Strukturformen - Polybeutel mit "Spitzenbesatz"-Motiv	8744 16	1
FIMO® 8700 05 Acryl Roller - Blisterkarte mit einem Acryl Roller	8700 05	1

Weiter wird gebraucht:

Glatte Arbeitsunterlage z.B. Glas oder Fliese, Baby-Feuchttücher, Backpapier, Schere/Zackenschere, Ausstechform, rund, Ø 8 cm, Druckknöpfe (für Outdoor oder Camping) und Zange, Prägebuchstaben, Sticknadel und Stickgarn, ggf. dünne Ahle